

# AquaBead®

## Coin pour cloison sèche activé par l'eau

### Étapes d'application importantes

#### Outils nécessaires :

- Rouleau AquaBead
- Pompe à pulvériser sous pression
- Pincettes

**1.** Placez les coins coupés en angle contre le mur lorsque vous les pulvérisez, de façon à ce que l'excédent d'eau puisse s'écouler.

**2.** Utilisez une pompe à pulvériser sous pression afin d'assurer que l'eau couvre le coin de façon uniforme.

**3.** La règle de 3 : Lorsque vous pulvérisez, commencez à 7,6 cm (3 po) au-dessus de la partie supérieure du coin. Maintenez le pulvérisateur à 7,6 cm (3 po) du coin et pulvérisez au milieu en allant vers le bas. Terminez la pulvérisation à au moins 7,6 cm (3 po) sous l'extrémité du coin, de façon à ce que toutes les zones soient couvertes.

**4.** Attendez de 15 à 60 secondes avant d'appliquer. Le coin devrait être collant au toucher.

**5.** Placez le coin sur le mur et appuyez avec les mains. Utilisez le rouleau AquaBead en appliquant une pression forte afin d'assurer que le coin soit solidement collé à la cloison sèche.

**6.** Un composé à joints tout usage peut être appliqué après 20 minutes ou plus.

**7. Ne placez pas** de source de chaleur sous les coins ou près de ces derniers en aucun temps.

